MANUAL DE UTILIZAÇÃO E TERMO DE GARANTIA

SUPER GIG

4020

SHGHERING SINCE 1923

SINCE 1923
SHGHERING

Fundada em 1923 por Alfredo Hering em Blumenau, Santa Catarina, a Hering Harmonicas rapidamente se destacou na fabricação de gaitas de boca, tornando-se referência tanto no Brasil quanto no exterior.

Adquirida pela SHG Indústria e Comércio de Instrumentos Musicais LTDA em 2017, sob a liderança de Horst Schreiber, que, com sua vasta experiência de 45 anos em fabricação de instrumentos, rejuvenesceu a marca. A origem do nome SHG está nas iniciais de Schreiber, Horst e Gaitas, representando a união entre tradição e inovação.

Em 2023, a SHG comemorou seu centenário, lançando uma nova identidade visual e uma edição especial, a gaita Special 100 Years. O evento encerrou com uma grande celebração em Blumenau, homenageando a contribuição da fábrica à cidade e ao Brasil.

SUPER GIG

4020

Informações Técnicas

Referência:	4020
Orifícios:	10
Oitavas:	3
Palhetas:	20
Latão:	0,80 mm
Corpo:	ABS
Afinações:	C
Tampas:	Inox
Peso:	50 g

Como identificar a tonalidade de sua harmônica SHG

Do lado direito do bocal de sua gaita existe uma letra que corresponde a tonalidade de sua harmônica.
Veja a tabela das letras e seus respectivos tons:

A Lá	**Ab** Lá Bemol	**Bb** Si Bemol	**C** Dó	**CL** Dó Baixo	**D** Ré	**Db** Ré Bemol	**DL** Ré Baixo
E Mi	**Eb** Mi Bemol	**EL** Mi Baixo	**F** Fá	**F#** Fá Sustenido	**FL** Fá Baixo	**G** Sol	**GH** Sol Alto

Estrutura Física da Harmônica



TAMPA SUPERIOR

PLACA DE VOZ SUPERIOR (SOPRADAS)

CORPO

PLACA DE VOZ INFERIOR (ASPIRADAS)

TAMPA INFERIOR

Disposição das Notas da sua Harmônica

	GRAVES			MÉDIOS				AGÚDOS			
Afinação: C/DÓ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SOPRADAS	DÓ	MI	SOL	DÓ	MI	SOL	DÓ	MI	SOL	DÓ	SOPRADAS
ASPIRADAS	RÉ	SOL	SI	RÉ	FÁ	LÁ	SI	RÉ	FÁ	LÁ	ASPIRADAS

Notas no Pentagrama - C / DÓ



Como segurar a sua harmônica



Segure sua harmônica com a mão esquerda (preferencialmente).
A posição dos números dos orifícios devem estar voltados para cima.
Caso você já esteja acostumado a segurá-la com a mão direita,
não tem problema em continuar empunhando sua gaita desta forma.



A sua outra mão deve se acomodar abaixo da harmônica para criar uma caixa de ressonância. Isso é muito importante para manter a firmeza e, posteriormente, possibilitar extrair efeitos sonoros como o Ua-Ua com as mãos, que consiste em movimentar rapidamente a mão inferior abrindo e fechando como se fosse uma concha.

Embocadura de Bico

Existem **3 tipos diferentes de embocadura,** Bico, Oitavada e Cobertura.
Vamos trabalhar com a **embocadura de Bico.**
Você deve posicionar seus lábios como na figura abaixo.
Deixe seus lábios relaxados e use a parte interna dos
lábios para vedar os orifícios de sua harmônica.



Um recurso que você pode usar no começo é colocar uma fita adesiva
e isolar os orifícios adjacentes, no caso, os orifícios 3 e 5. Dessa forma,
você conseguirá tocar somente o orifício 4.



IMPORTANTE !

Não se preocupe se nas primeiras semanas você não conseguir isolar perfeitamente as notas.
Isso leva tempo pois trata-se de uma memória muscular que seus lábios devem assumir.
Não tem problema algum em você começar os exercícios "misturando" um pouco as notas.

Forma correta de soprar/aspirar

Você nunca deve ter se perguntado sobre quais formas existem de soprar e aspirar.
Isso é natural, pois respiramos instintivamente desde que nascemos.
Porém, na gaita de boca, existe um jeito especial de soprar/aspirar para
obter um som encorpado e preservar a longevidade do instrumento.

SOPRAR → EMBAÇAR VIDRO

ASPIRAR → REFRESCAR A GARGANTA

Sistema de Tablaturas

Tablatura é uma simbologia que visa traduzir as informações de uma partitura musical. A seguir, veremos as legendas e a forma como se apresenta esta simbologia.

S — Linha dos orifícios soprados

A — Linha dos orifícios aspirados

4 — Soprar orifício do número correspondente

4 — Aspirar orifício do número correspondente

4 3 — Soprar juntos os orifícios dos números correspondentes

4 3 — Aspirar juntos os orifícios dos números correspondentes

Tablaturas

A escala diatônica, é formada por intervalos constituídos de tons e semitons. Nos exercícios abaixo, utilizamos a região média da harmônica. Toque de forma ascendente e descendente até memorizar a sequência de notas sopradas e aspiradas.



Primeiros Acordes

Nesta primeira etapa você deve tocar acordes, ou seja, vários orifícios (notas) ao mesmo tempo. Vamos iniciar com os orifícios 1, 2 e 3. Por enquanto, nos concentrando apenas na execução e coordenação dos movimentos de soprar e aspirar.



Exercícios de Coordenação

Ex: Nos exercícios abaixo você deve soprar e aspirar os orifícios alternadamente.

Exercício 1



Exercício 2

Agora vamos fazer o mesmo processo na região média da gaita.
Você deve soprar os orifícios 4, 5, 6 e 7. Você deverá abrir (lateralmente)
um pouco mais sua boca para atingir estes 4 orifícios.



Exercício 3

Finalmente, a região aguda da gaita. Você deve soprar os orifícios 8, 9 e 10.
Perceba que nesta região o sopro deve ser bem mais leve que nas demais regiões.



Exercício 4



Exercício 5



Exercício 6



Exercício 7



Escala Diatônica



Ode a Alegria

Ode to Joy - Ludwig Van Beethoven



Oh! Susanna

Stephen Foster



Termo de Garantia

Todas as Harmônicas da SHG Hering possuem 6 meses de garantia Direto com a Fábrica.

*Garantia válida somente em território Brasileiro.

As Harmônicas SHG Hering são conhecidas pela sua qualidade e desempenho excepcionais.

E para garantir a satisfação de nossos clientes, é importante lembrar que a garantia pode ser invalidada se o produto sofrer danos por motivos externos ou uso indevido. Aqui estão alguns exemplos de situações que podem fazer com que a garantia seja perdida:

- Danos causados por mau uso, quedas ou impactos violentos;
- Armazenamento inadequado, como em um local úmido ou exposto ao sol;
- Abrir o instrumento ou realizar modificações não autorizadas pela fábrica;
- Lavar ou molhar o instrumento;
- Danos causados por substâncias químicas.

Portanto, para garantir que sua Harmônica SHG Hering permaneça coberta pela garantia, é importante usá-la corretamente e seguir as orientações de armazenamento e manutenção. Lembre-se de que a garantia não cobre o desgaste natural do produto.

Cuidados com sua Harmônica.

A harmônica de boca é um instrumento de uso pessoal. Evite ceder ou emprestar sua harmônica.

- Resíduos de alimentos ou bebidas, podem diminuir a durabilidade da harmônica. É importante manter a higiene bucal antes de tocar o instrumento.
- Sempre que terminar de tocar, bata o bocal da gaita contra a palma da mão e deixe ela fora do estojo por alguns minutos antes de guardá-la. Este procedimento possibilita a redução da umidade retida no instrumento.
- Enquanto não conhecer com detalhes a estrutura física da harmônica, procure não tentar consertá-la. Você só estará provocando maiores danos ao instrumento.
- A harmônica não deve ser exposta a água, nesse caso os modelos que possuem tampa de inox e tampa cromada podem ser limpas com um pano umedecido em álcool. E nas tampas que possuem banho de ouro velho e banho de bronze, devem ser higienizadas somente com um pano seco.
- Mesmo protegida em seu estojo, não exponha sua harmônica ao sol. O excesso de calor provoca alterações físicas sobre as placas metálicas e sobre a madeira da harmônica, causando frestas que produzem o vazamento de ar, diminuindo a rentabilidade sonora.
-

Com essas dicas em mente, você pode desfrutar de sua Harmônica SHG Hering com tranquilidade, sabendo que está coberta por uma garantia sólida e confiável.

SINCE 1923

SHGHERING

SHG Indústria e Comércio Atacado e Varejo
de Instrumentos Musicais Ltda

R. Gustavo Zimmermann, 10655
Itoupava Central - Blumenau - Santa Catarina

55 47 3327.1913
55 47 3327.1913
sac@shg.art.br
shg.art.br
@shggaitas
@shggaitas